

# Pradedančiojo žinynas

Elektroninė transporto priemonė „Segway“ (i2 ir x2)

 **ĮSPĖJIMAS!**

**PAVOJUS SVEIKATAI IR GYVYBEI.**

Kiekvieną kartą naudojantis riedžiu „Segway“ yra tikimybė patirti sunkią traumą, praradus vairavimo kontrolę, nuvirtus ar įvykus susidūrimui.

**Pradedančiojo žinynas**

**Elektroninė transporto  
priemonė „Segway“  
(i2 ir x2)**

Autorių teisės, prekių ženklas ir kontaktinė informacija  
Teisės saugomos, 2006, „Segway Inc.“

## **Autorių teisės**

„Segway Inc.“ („Segway“) priklauso daug prekių ženklų, įskaitant, bet neapsiribojant, „Segway“ ir „Segway“ „flyguy“ logotipą, kuris yra įregistruotas Jungtinėse Amerikos Valstijose ir kitose šalyse. Šie prekių ženklai, pažymėti „R“, yra įregistruoti „Segway“ prekių ženklai.

Jeigu prekių ženklo nėra šiame žinyne, tai nereiškia, kad „Segway“ šio ženklo nenaudoja, kad produktas nėra aktyviai reklamuojamas ar nėra išskirtinis rinkoje.

„Segway“ turi visas teises, susijusias su savo prekių ženklais. Visi kiti prekių ženklai priklauso jų teises saugančioms bendrovėms.

## Kontaktinė informacija

Dėl aptarnavimo prašom kreiptis į įmonę, iš kurios pirkote prekes. Norėdami surasti įgaliotuosius „Segway“ atstovus visame pasaulyje, aplankykite mūsų interneto svetainę <http://www.segway.com>.

**Klientų aptarnavimo** *tel. +370 612 34 444*

**El. paštas** *segway@supersegway.com*

**Interneto svetainė** *www.supersegway.lt*



# Turinys

Įvadas.....	11
Apie žinyną .....	12
Pavojus sveikatai .....	13
Išmokime važiuoti riedžiu „Segway PT“ .....	14
Informacija naudotojui .....	15
Nuorodos ir įspėjimai .....	17
Svarbiausia – saugumas .....	20
Riedžio „Segway PT“ sudedamosios dalys .....	23
Įjungimo raktelio naudojimas .....	26
Įjungimo raktelio mygtukų funkcijos ir skystųjų kristalų ekranas .....	27
„Segway PT“ paruošimas naudoti .....	30
„Segway PT“ išpakavimas .....	30
„Segway PT“ surinkimas .....	32
Vairalazdės tvirtinimas .....	33
Vairo rėmo tvirtinimas .....	36
Centrinio pulto apdailos pritvirtinimas .....	38

Įjungimo raktelio laikiklio pritvirtinimas .....	39
Įjungimo raktelio laikiklio pritvirtinimas .....	41
Vairo rėmo paruošimas .....	42
Vairo aukščio reguliavimas .....	43
Akumuliatorių įkrovimas .....	45
Įkrovimo indikatorių lemputės .....	49
Saugumo funkcijos .....	52
Greičio ribotuvai .....	53
Vairo vibracija .....	56
Saugus išsijungimas .....	60
Informacija apie pusiausvyros būseną .....	66
Kaip važiuoti riedžiu „Segway“ .....	69
Prieš pradėdant važiuoti .....	69
Kaip išvengti pavojaus.....	71
Kaip išvengti slydimo .....	72
Kaip nesuklupti .....	74
Kaip išvengti nestabilaus pasvirimo .....	75
Kaip pradėti važiuoti riedžiu „Segway“ .....	77
1 žingsnis: kaip paruošti „Segway PT“ važiuoti .....	78



2 žingsnis: kaip įjungti „Segway PT“ .....	81
3 žingsnis: kaip patikrinti, ar įjungtas pradedančiojo režimas ..	83
4 žingsnis: prieš užlipant ant riedžio „Segway“ .....	86
5 žingsnis: užlipus ant „Segway PT“ .....	88
6 žingsnis: kaip judėti į priekį ir atgal .....	95
7 žingsnis: kaip sustoti .....	98
8 žingsnis: kaip daryti posūkį važiuojant riedžiu .....	102
Apsisukimas vietoje .....	102
Posūkio darymas važiuojant .....	104
9 žingsnis: kaip nultipti nuo riedžio .....	105
10 žingsnis: riedžio apsauga .....	111
11 žingsnis: kaip išjungti riedį .....	114
Bandomasis važiavimas .....	115
Kelio dangos įvertinimas .....	118
Pravažumas .....	118
Kliūčių įvertinimas ir išvengimas .....	120
Važiavimo etiketas .....	124
Saugaus važiavimo patarimai .....	126
Pranešimas apie įvykius .....	141



# Įvadas

Sveikiname įsigijusius naują asmeninę elektroninę transporto priemonę – „Segway PT“!

„Segway PT“ – tai standartinis šios pusiausvyrą laikančios transporto priemonės pavadinimas. Jis vartojamas šiame naudojimo žinyne. „Segway“ modeliai (i2, x2) yra skirtingi, bet pagrindinės naudojimo taisyklės, pateiktos šiame žinyne, tinka abiem modeliams.

# Apie žinyną

Šio žinyno tikslas – padėti jums išmokti naudotis „Segway“. Čia pateikiama bendroji informacija, kuri padės jums saugiai naudotis „Segway“. Daugiau informacijos pateikiame išsamiajame žinyne.

Atkreipiame dėmesį, kad labai svarbu laikytis visų „Segway PT“ naudojimo žinyne nurodytų saugumo taisyklių!

# Pavojus sveikatai

---



**ĮSPĖJIMAS!**

Kiekvieną kartą naudojantis „Segway“ yra rizika patirti traumą, praradus vairavimo kontrolę, nuvirtus ar įvykus susidūrimui. Jūs esate atsakingi už tai, kad išmoktumėte tinkamai ir saugiai naudotis „Segway PT“. Šis žinynas skirtas pradedančiajam.

Norėdami surasti įgaliotuosius „Segway“ atstovus, aplankykite gamintojo interneto svetainę [www.segway.com](http://www.segway.com).

---

# Išmokime važiuoti riedžiu

## „Segway PT“

Bendrovė „Segway“ nori, kad jūs būtumėte saugūs ir su malonumu mokytumėtės važiuoti su savo „Segway PT“. Prisiminkite, kaip išmokote važiuoti dviračiu, vairuoti automobilį, slidinėti ar dar ką nors, kas susiję su važiavimu ar judėjimu. Ko gero, jums kas nors padėjo visa tai išmolti. Mokėtės saugioje vietoje, pradėjote lėtai, pirmieji žingsniai buvo patys sunkiausi.

Jeigu atsakingai laikysitės visų įspėjimų ir patarimų, kaip saugiai naudotis riedžiais „Segway“, minimais pradedančiojo žinyne, išsamiajame žinyne ir saugaus naudojimo DVD, jūs labai greitai savarankiškai išmoksite naudotis riedžiu „Segway PT“. Bet turite būti labai atsargūs. Rekomenduojame, kad pirmą kartą bandant važiuoti šalia būtų patyręs žmogus, susipažinęs su pradedančiojo žinynu ir saugaus naudojimo DVD.

Kiekvieną kartą prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar padangos dar tinkamos naudoti, tinkamai pripūstos ir ar nėra nepriveržtų detalių.

**Prašom nerizikuoti.**

# Informacija naudotojui

- Išsamusis žinynas – „Segway PT“ išsamiajame žinyne pateikiami įspėjimai apie saugų važiavimą, „Segway PT“ naudojimą ir priežiūrą, informacija apie akumuliatorius, trikdžių šalinimą ir remonto instrukcijos.
- DVD turinys:
  - **PDF formato žinynai.** Jūsų patogumui „Segway“ pateikia elektronines pradedančiojo žinyno ir išsamiojo žinyno kopijas DVD formatu. Elektroninė žinyno kopija yra identiška spausdintai knygelei. Jums reikės programos „Adobe Reader“, kad galėtumėte naudotis PDF formato žinynais.





- **Saugaus naudojimo filmas.** Saugaus naudojimo vaizdo instruktažas yra įrašytas tame pačiame DVD kartu su žinynais. Jame yra pateikta svarbi informacija, kaip naudotis „Segway PT“. Kad sumažintumėte pavojų sveikatai, prieš pradėdami važiuoti riedžiu, būtinai atidžiai perskaitykite visas instrukcijas ir įspėjimus, pateiktus saugaus naudojimo filme.

DVD diskai yra NTSC formato, skirto Šiaurės Amerikos (JAV, Kanada, Meksika) ir Japonijos klientams, bei PAL formato, skirti didžiajai daliai Europos, Azijos, Australijos klientų ir Naujosios Zelandijos klientams.



# Nuorodos ir įspėjimai

Čia pateiktos nuorodos ir įspėjimai naudojami visame žinyne.

 <b>ĮSPĖJIMAS!</b>	Įspėja apie veiksmus, kurie gali sukelti pavojų sveikatai.
 <b>ATSARGIAI</b>	Įspėja apie veiksmus, kurie gali turėti įtakos „Segway PT“ valdymui ir sukelti riziką apgadinti „Segway PT“.
 <b>DĖMESIO:</b>	Žymi svarbius punktus, naudingus patarimus, ypatingas aplinkybes ar alternatyvius metodus.
	Nurodo, kur pradedančiojo žinyne galima rasti susijusios informacijos.



# Įžanga

Šiame žinyne:

- patariama ir įspėjama, kaip saugiai naudotis „Segway PT“, kad visuomet važiuodami būtumėte saugūs ir jaustumėtės komfortiškai;
- išvardijamos „Segway PT“ sudedamosios dalys;
- aprašoma „Segway PT“ surinkimo procedūra;
- pateikiami įspėjimai dėl saugumo;
- aprašomas naudojimasis „Segway PT“ (prieš pradėdant ir pradėdant važiuoti);
- paaiškinama, kaip važiuoti.

# Svarbiausia – saugumas

Šioje žinyno dalyje aprašomi svarbiausi saugaus naudojimo aspektai. Jų būtina laikytis prieš pradėdant naudotis riedžiu „Segway PT“.

---



**ĮSPĖJIMAS!**

**Pavojus sveikatai ir gyvybei**

**Kiekvieną kartą naudodamiesi riedžiu „Segway“, jūs rizikuojate patirti sunkią traumą, kai prarandama kontrolė, nuvirinama ar įvyksta susidūrimas. Siekiant sumažinti riziką, prieš pradėdant naudotis „Segway PT“ būtina susipažinti su saugaus naudojimo nurodymais ir įspėjimais, pateiktais žinyuose.**

---

**ĮSPĖJIMAS!**

Važiuodami su „Segway PT“, visada būkite su apsauginiu šalmu. Naudokite tik saugumo standartus atitinkantį dviratininko ar riedlentininko šalną. Šalnas turi būti jums tinkamo dydžio, patikimai užsegtas ir tvirtai laikytis ant galvos.

---

**ĮSPĖJIMAS!**

Stenkitės išvengti kliūčių ir nevažiuokite slidžiais paviršiais. Dėl to galite prarasti pusiausvyrą, gali pablogėti ratų sukibimas su kelio danga ir riedis gali nuvirsti.

---



## ĮSPĖJIMAS!

**Atkreipkite dėmesį į visus įspėjamuosius ženklus, kuriuos rodo „Segway PT“. Šie ženklai įspėja, kad važiuoti nesaugu. Būtina žinoti ir suprasti visus „Segway PT“ nesaugaus važiavimo įspėjamuosius ženklus.**

---

# Riedžis „Segway PT“ sudedamosios dalys

Jūsų „Segway PT“ sudedamosios dalys:

- įjungimo raktelis;
- įjungimo raktelio tvirtinimo detalės;
- vairalazdė;
- vairo rėmas;
- ratai su padangomis ir purvasargiai;
- centrinis pultas su pusiausvyros ir akumuliatorių įkrovimo indikatoriais;
- centrinio pulto apdaila;
- guminiai kilimėliai;
- valdymo platforma;
- akumuliatoriai.

**ĮSPĖJIMAS!**

**Visos riedžio „Segway PT“ dalys turi būti patikimai sujungtos. Niekada nebandykite atsistoti ant riedžio „Segway PT“, kol vairas neuždėtas ir nepritvirtintas. Nepritvirtinę visų sudedamųjų „Segway PT“ dalių, rizikuojate apgadinti riedį ir sukelti pavojų savo sveikatai, nes galite prarasti kontrolę, gali įvykti susidūrimas arba riedis gali apvirsti.**


---

**ĮSPĖJIMAS!**

**Nemodifikuokite savo riedžio „Segway PT“. Modifikuojant „Segway PT“ be rašytinio „Segway“ patvirtinimo, galima paakenkti „Segway PT“ valdymo ypatybėms, apgadinti „Segway PT“ ar sukelti pavojų sveikatai. Taip pat galima netekti gamintojo suteikiamos garantijos.**

---





# Ijungimo raktelio naudojimas

Ijungimo raktelis naudojamas sąsajai su „Segway PT“. Ant įjungimo raktelio korpuso yra keturi mygtukai ir skystųjų kristalų ekranas viduryje.


Pradedančiojo mygtukas

Rodomos informacijos keitimo mygtukas

Skystųjų kristalų ekranas

Ijungimo ir išjungimo mygtukas

Apsaugos mygtukas



## ***Ijungimo raktelio mygtukų funkcijos ir skystųjų kristalų ekranas***



### **Ijungimo ir išjungimo mygtukas**

Ijungimo ir išjungimo mygtuku galima įjungti ir išjungti riedį „Segway PT“, galima įjungti pusiausvyros arba laukimo būseną.



### **Pradedančiojo mygtukas**

Pradedančiojo mygtuku galima įjungti ir išjungti pradedančiojo nustatymus, t. y. riboti važiavimo greitį. Taip pat galima įjungti skystųjų kristalų ekrano apšvietimą.



## Rodomas informacijos keitimo mygtukas

Rodomas informacijos keitimo mygtuku galima:

- keisti rodomą informaciją, tokią kaip: laikas, data, greitis, vidutinis greitis, ridos skaitiklis, kelionės atstumas;
- nustatyti laikrodį, greičio ir datos formatą, datą ir pakartotinai skaičiuoti vidutinį greitį bei kelionės atstumą.



## Apsaugos mygtukas

Apsaugos mygtuku galima įjungti apsaugos sistemą.

## Skystųjų kristalų ekranas

Skystųjų kristalų ekrane rodomi šie duomenys: laikas, data, greitis, vidutinis greitis, ridos skaitiklis, kelionės atstumas.

- ▶ ▶ Daugiau informacijos rasite išsamiajame žinyne, skyriuje „Įjungimo raktelis“.

# „Segway PT“ paruošimas naudoti

Šioje žinyno dalyje aprašoma, kokios sudedamosios dalys sudaro jūsų riedį „Segway PT“ ir kaip jas sujungti.

## „Segway PT“ išpakavimas

Jūsų riedį „Segway PT“ sudaro šios dalys:

- vairalazdė,
- vairo rėmas,
- vairo rėmo tvirtinimo detalės,
- centrinis pultas,
- „Segway PT“ valdymo platforma,
- pradedančiojo žinynas,
- išsamusis žinynas,
- saugaus naudojimo filmas (DVD),

- įjungimo raktelis,
- įjungimo raktelio tvirtinimo detalės,
- „Segway PT“ garantinis talonas,
- veržliarakčiai (3 ir 5 mm),
- įkrovimo laidas (akumuliatoriams įkrauti).

# „Segway PT“ surinkimas

Šioje žinyno dalyje paaiškinama, kaip surinkti riedį „Segway PT“.

---



**ĮSPĖJIMAS!**

**Kai nuimate ar pritvirtinate bet kurią „Segway PT“ detalę, „Segway PT“ turi būti išjungtas ir jo įkrovimo laidas ištrauktas iš elektros lizdo.**

---



**ATSARGIAI**

**Verždami varžtus atkreipkite dėmesį į rekomenduojamus varžtų veržimo jėgų nurodymus. Per stipriai arba per silpnai suveržus varžtus, „Segway PT“ gali sugesti.**

---



- ▶ ▶ Jei jūsų riedis „Segway PT“ jau surinktas, galite praleisti šią dalį. Toliau skaitykite skyrių „Vairo aukščio reguliavimas“

### ***Vairalazdės tvirtinimas***


**Reikalingas įrankis** – 3 mm šešiakampis raktelis.

Norint pritvirtinti vairalazdę prie vairo rėmo:

1. Patikrinkite, kad „Segway PT“ būtų išjungtas ir įkrovimo laidas ištrauktas iš elektros lizdo.
2. Vairalazdę lygiai pridėkite prie vairo rėmo, atkreipkite dėmesį į lygiavimo žymą.
3. Pridėkite vairalazdę prispaudžiančią detalę prie vairalazdės.


4. Įkiškite 3 varžtus per skyles, esančias vairalazdę prispaudžiančioje detalėje.
5. Naudodami 3 mm veržliaraktį po truputį priveržkite visus 3 varžtus vienu metu.
6. Patikrinkite, kad tarpas tarp vairalazdę prispaudžiančios detalės ir vairo rėmo būtų vienodas. Taip pat patikrinkite, kad tarpai priveržtos detalės viršuje ir apačioje būtų vienodi. Priveržkite 6 Nm jėga.

Vairalazdė



Varžtai

Vairalazdę  
prispaudžianti  
detalė




Lygiavimo  
žyma

## Vairo rėmo tvirtinimas


**Reikalingas įrankis** – 5 mm šešiakampis raktas.

Jei norite pritvirtinti vairo rėmą prie valdymo platformos, atlikite šiuos veiksmus.

1. Užmaukite vairo rėmą ant ašies, esančios ant valdymo platformos.




- Įstatykite vairo rėmo tvirtinimo detales nuožulnia briauna žemyn iš abiejų pusių.
- Lengvai įkiškite varžtą per vairo rėmo tvirtinimo detales.
- Prieš užverždami varžtą patikrinkite, kad vairo rėmas stovėtų tiesiai ir per vidurį. Jei vairo rėmas nestovi tiesiai ir per centrą, ištiesinkite jį.
- Užveržkite varžtą 11 Nm jėga.



## ***Centrinio pulto apdailos pritvirtinimas***

**Jei norite pritvirtinti centrinio pulto apdailą, atlikite šiuos veiksmus.**

1. Patikrinkite, ar „Segway PT“ išjungtas ir įkrovimo laidas ištrauktas iš elektros lizdo.
2. Prispauskite centrinio pulto apdailą prie centrinio pulto.
3. Spustelėkite galinę apdailos dalį, kad ji įsitvirtintų jai skirtoje vietoje.



## ***Ijungimo raktelio laikiklio pritvirtinimas***

**Reikalingas įrankis** – 3 mm šešiakampis raktas.

---




### **DĖMESIO:**

Ijungimo raktelio laikiklį ir įjungimo raktelį laikiklyje rekomenduojame pritvirtinti prieš pradėdami važiuoti. Visada, kai važiuojate su „Segway PT“, būkite atidūs ir žiūrėkite į priekį.

---

Pritvirtinkite įjungimo raktelio laikiklį, atlikdami šiuos veiksmus.

1. Pridėkite įjungimo raktelio laikiklį prie viršutinės vairo rėmo dalies.
2. Įkiškite varžtą per įjungimo raktelio laikiklį ir įsukite į vairo rėmą.
3. Priveržkite 2 Nm jėga.







### ***Jjungimo raktelio laikiklio pritvirtinimas***

Norėdami įjungimo raktelį įstatyti į vairo rėmo laikiklį, prie įjungimo raktelio nugarėlės prisukite įjungimo raktelio laikiklį.

### ***Jjungimo raktelio įstatymas į vairo rėmo laikiklį***

**Kad įstatytumėte įjungimo raktelį, atlikite šiuos veiksmus.**

1. Patikrinkite, ar įjungimo raktelio laikiklis yra pritvirtintas prie įjungimo raktelio.
2. Įstumkite išmanųjį raktelį į vairo rėmo laikiklį.



## ***Vairo rėmo paruošimas***

**Reikalingas įrankis** – 3 mm šešiakampis raktas.

Išpakavus „Segway PT“, vairo rėmas būna sustumtas iki minimalaus ilgio. Norint nustatyti reikiamą vairo rėmo aukštį, pirma reikia jį surinkti.

Norėdami surinkti vairą, atlikite šiuos veiksmus.


1. Išsukite vairo rėmo aukščio reguliavimo varžtą.
2. Traukite viršutinę vairo rėmo dalį į viršų, kol pamatysite tarpą, skirtą aukščio reguliavimo varžtui įkišti.
3. Įstatykite vairo rėmo aukščio reguliatorių ir užsukite.
4. Jį užveržkite 2 Nm jėga.

## Vairo aukščio reguliavimas

**Reikalingas įrankis** – 3 mm šešiakampis raktas.

Norėdami nustatyti vairo aukštį, atlikite šiuos veiksmus.

1. Atlaisvinkite vairo rėmo aukščio reguliatorių.



2. Nustatykite aukštį traukdami vairo rėmo viršutinę dalį į viršų. Vairalazdė turi būti šiek tiek aukščiau nei jūsų alkūnės. Matuokite stovėdami ant žemės. Šitaip nustatę reikiamą aukštį, galėsite patogiai važiuoti riedžiu „Segway PT“.
  3. Užveržkite aukščio reguliatorių 2 Nm jėga.
- 



## DĖMESIO:

**Teisingai nustatyti vairo aukštį yra labai svarbu, nes nuo to priklauso jūsų važiavimo kokybė ir saugumas.**

---

# Akumuliatorių įkrovimas

---

## DĖMESIO:

Prieš pirmą kartą naudojant riedį „Segway PT“, jo akumulatoriai turi būti kraunami ne trumpiau kaip 12 valandų.

---

Du ličio jonų akumulatoriai yra pritvirtinti prie valdymo platformos apačios.

Kad maksimaliai išnaudotumėte „Segway PT“ galimybes, akumulatorius įkraukite po 12 valandų bent kartą per mėnesį arba įkraukite kiekvieną kartą, kai naudojotės „Segway PT“ ilgiau nei 12 valandų. Akumulatorius galima įkrauti tik tada, kai jie yra leidžiamos temperatūros intervale.

- ▶ ▶ Papildomos informacijos galite rasti **išsamiojo žinyno dalyje „Akumuliatorių parametrai“**.

Savo naujo riedžio „Segway PT“ akumulatorius įkraukite ne trumpiau kaip 12 valandų. Rekomenduojame tai atlikti kuo greičiau nuo pristatymo dienos.

Visada kraukite akumulatorius sausoje ir švarioje aplinkoje.

Norėdami įkrauti akumulatorius, atlikite šiuos veiksmus.


1. Atidarykite „Segway PT“ įkrovimo lizdą.
2. Patikrinkite, kad įkrovimo lizdas būtų sausas.



**DĖMESIO:**


**Nekiškite įkrovimo laido į įkrovimo lizdą, jei lizdas drėgnas.**

---



3. Vieną įkrovimo laido galą prijunkite prie įžeminto elektros lizdo (100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz). Įkrovimo laidas turi būti patikimai izoliuotas.
4. Kitą įkrovimo laido galą įstatykite į „Segway PT“ įkrovimo lizdą.
5. Patikrinkite, ar įkrovimo indikatorius lempučių šviečia žaliai.





### ***Įkrovimo indikatorių lemputės***

Šioje žinyno dalyje aprašomos įkrovimo indikatorių lemputės ir jų reikšmės.

- Deganti žalia šviesa reiškia, kad akumulatoriai yra kraunami.
- Mirksinti žalia šviesa reiškia, kad akumulatoriai yra įkrauti.
- Raudona šviesa reiškia, kad akumulatorius neveikia arba jo veikimas sutrikęs.

---

 **DĖMESIO:**

Nelaikykite nenaudojamo „Segway PT“ neįkrautais akumulatoriais. Bent vieną kartą per mėnesį riedžio „Segway PT“ akumulatorius reikia įkrauti ne trumpiau kaip 12 valandų. Jei „Segway PT“ nenaudojamas ir jo akumulatoriai neįkrauti, per ilgesnį laiką akumulatoriai gali išsikrauti ir sugesti nepataisomai.

---

Išsamiajame žinyne yra daug naudingos informacijos apie akumuliatorių krovimą. Laikykites šių nurodymų.

# Saugumo funkcijos

Riedyje „Segway PT“ įdiegta daug saugumo funkcijų. Prieš pradėdant naudotis „Segway PT“, labai svarbu suprasti, kaip šios funkcijos veikia.

---



**ĮSPĖJIMAS!**

**Perskaitykite ir naudokitės visomis saugumo funkcijomis, aprašytais pradedančiojo žinyne, išsamiajame žinyne ir saugaus naudojimo filme DVD. Važiuojantysis riedžiu turi suprasti, kaip veikia greičio ribotuvas, vairo vibracija ir saugus „Segway PT“ išsijungimas.**

---




**DĖMESIO:**

**Riedyje įdiegtos sistemos įspėja ne apie visus saugaus naudojimo pažeidimus. Papildomų saugaus naudojimo patarimų rasite skyriuje „Kaip išvengti pavojaus“.**


---

# Greičio ribotuvas

Pasiekus nustatytą apribotą greitį, „Segway PT“ varas ima svirti jūsų link ir mažina greitį. Tai greičio ribotuvus, neleidžiantis viršyti nustatyto greičio.



Riedžio „Segway PT“ greičio ribotuvus suveikia ir įspėja, kad jūs važiuojate per greitai. Kai vairas ima svirti jūsų link, nebesvirkite į priekį ir prilėtininkite greitį. Visada išlaikykite atstumą tarp savęs ir „Segway PT“ vairo.



**ĮSPĖJIMAS!**


**Nors „Segway PT“ sukurtas taip, kad jūs visose situacijose išliktumėte vertikaloje pozicijoje, ši techninė ypatybė gali neišlaikyti, jei staigiai ir smarkiai virsite į priekį, nepaisysite greičio ribotuvo.**

---

Greitis, kurį pasiekus „Segway PT“ ima svirti atgal, priklauso nuo daugelio aplinkybių, tokių kaip važiavimo stilius, kelio danga, važiotojo svoris, taip pat nuo to, ar yra nustatytas pradedančiojo greičio limitas, akumuliatorių įkrovos lygis, kaip stovima ant „Segway PT“ ir kt.

# Vairo vibracija

Tai yra vienas būdų, kaip riedis „Segway PT“ jus įspėja apie pavojų nuvirsti. Vairas ima vibruoti ir „Segway PT“ pradeda skleisti įspėjamąjį garsą. Tai vadinama vibruojančiu vairu.






Jei vairas ima vibruoti važiuojant – sulėtinkite greitį. Jei vairas nenustoja vibruoti, sustokite ir nulipkite nuo „Segway PT“. Nebandykite vėl pradėti važiuoti, kol vairo vibracijos priežastis nebus surasta ir gedi-  
mai pašalinti. Jei vairo vibracija atsiranda stovint ar užstrigus už kliū-  
ties – nedelsdami nulipkite ir nepradėkite vėl važiuoti.



## **ĮSPĖJIMAS!**


**Niekada nepaleiskite riedžio „Segway PT“ iš rankų, kai jis yra pusiausvyros būsenos, nes „Segway PT“ važiuos keletą metrų, įsijungs vairo vibracija ir bus automatiškai išjungtas pusiausvyros režimas. Paleidę riedį, kai jis yra pusiausvyros būsenos, jūs rizikuojate sužeisti kitus žmones ar apgadinti „Segway PT“.**

---



# Saugus išsijungimas

Riedis „Segway PT“ saugiai išsijungia, jei aptinkama sistemos klaida arba tuomet, kai akumulatoriuose likę per mažai galios, kad būtų galima saugiai važiuoti.



Kai suveikia saugus išsijungimas, „Segway PT“ pats sumažina greitį, ima vibruoti vairas, skleidžia garsą, mirksi pusiausvyros būsenos indikatorių lemputės. Pasigirsta garsas, įspėjantis apie išsijungimą, ir įjungimo raktelio ekrane pasirodo įspėjamieji ženklai.

Kai suveikia saugus išsijungimas, jūs turite apie 10 sekundžių, kad saugiai sustotumėte ir nuliptumėte nuo „Segway PT“. Po 10 sekundžių, kai būna visiškai sustojęs, „Segway PT“ išsijungia.

Jei suveikia saugaus išsijungimo funkcija, atlikite šiuos veiksmus.

1. Nedelsdami sustokite.
2. Atsargiai nulipkite nuo riedžio, nukelkite pirma vieną koją, tada kitą.

**ĮSPĖJIMAS!**


**Niekada nebandykite vėl įjungti ir važiuoti riedžiu „Segway PT“ po to, kai jis saugiai išsijungė dėl akumuliatorių gedimo ar nepakankamo jų įkrovimo lygio. Po saugaus išsijungimo riedis gali nebeturėti užtektinai galios išlaikyti pusiausvyrą, ypač tuomet, jei norėsite važiuoti greičiau. Jei bandysite toliau važiuoti po saugaus išsijungimo, rizikuojate nuvirsti. Dėl to gali sutrumpėti akumuliatorių naudojimo laikas ir sumažėti jų talpa.**

---



## ĮSPĖJIMAS!

Kai kurios parduotuvių saugos sistemos, apsaugančios nuo vagysčių, gali paveikti „Segway PT“ gebėjimą išlaikyti pusiausvyrą ar saugų išsijungimą. Nevažiuokite pro saugos sistemų daviklius arčiau kaip 1,5 m atstumu.



**ĮSPĖJIMAS!**

**Suveikus saugiam išsijungimui, nevažiuokite riedžiu tol, kol to priežastis nebus nustatyta arba nebus pašalinti tai nulėmę gedimai.**

---




# Greičio ribotuvas

Kai važiuojate riedžiu „Segway PT“, jis yra pusiausvyros būsenos. Būdamas šios būsenos, riedis reaguoja į jūsų pasvirimus, kai jūs linkstate į priekį ar atgal, verčiate vairą į šonus. Šie judesiai perduodami į ratus ir jie atitinkamai valdomi. „Segway PT“ taip pat turi funkciją lėtai važiuoti net tada, kai jūs ant jo nestovite. Nulipkite nuo riedžio ir veskite jį šalia savęs, kai prieš jus yra nepravažiuojamų kliūčių, t. y. laiptai, kelkraštis ar pavojinga kelio danga. Būkite atidūs ir nepaleiskite „Segway PT“ iš rankų, kai jį vedate šalia savęs, nes riedis gali pats pradėti važiuoti. Jūs galite matyti, ar „Segway PT“ yra pusiausvyros būsenos, pažvelgę į pusiausvyros būsenos indikatorių lemputes, esančias ant centrinio pulto. Lemputės mirksi arba sukasi ratu, išmaniojo raktelio ekrane matyti linksmas veidukas.

# Informacija apie važiotojo svorio jutiklius

Riedyje „Segway PT“ po kilimėliais yra įrengti 4 svorio jutikliai. Kai „Segway PT“ įjungtas, jie rodo, ar jūs užlipę ant riedžio, ar nulipę nuo jo.



Važiotojo svorio jutikliai

Kai jūs tinkamai stovite ant kilimėlių, visi 4 važiotojo svorio jutikliai yra nuspaudžiami ir „Segway PT“ gali normaliai laikyti pusiausvyrą. Jei nuspaušti mažiau nei 3 svorio jutikliai, riedis sumažina greitį, nepaisydamas, kad išjungti pradedančiojo nustatymai. Kai tik jūsų pėdos yra tinkamai padėtos ant visų 4 svorio daviklių, „Segway PT“ vėl pradeda normaliai važiuoti. Jei „Segway PT“ juda ir nė vienas iš 4 važiotojo svorio jutiklių nėra nuspauštas, pradeda vibruoti vairas, riedis persijungia į laukimo būseną ir kartu išjungiamas pusiausvyros režimas.

**ĮSPĖJIMAS!**

**Ant „Segway PT“ kilimėlių niekada nedėkite jokių kitų daiktų, čia gali būti statomos tik važiotojo pėdos. Kai ant kilimėlių yra koks nors svoris, riedis gali pradėti važiuoti be važiotojo. Nevaldomas „Segway PT“ gali atsitrenkti į kitą žmogų ar į svetimą nuosavybę ir taip sukelti pavojų sveikatai ar apgauti turtą.**

---

# Kaip važiuoti riedžiu „Segway“

## Prieš pradėdant važiuoti


- Jūsų stovėseną ir požiūrį į važiavimą turi įtakos saugumui. Atidžiai stebėkite aplinką, kuria važiuojate, tik taip galite išvengti kliūčių ir slidžių paviršių.
- Rankomis laikykite vairalazdę, atpalaiduokite kojas, truputėlį sulenkite kelius ir alkūnes. Tai padės jums išlaikyti pusiausvyrą važiuojant nelygiu paviršiumi.

- Tarp važiotojo ir vairo rėmo turi būti išlaikomas 5–7 cm tarpelis. Nesisverkite per vairalazdę. Priverstinis persisvėrimas labai padidina virtimo ir kontrolės praradimo riziką.
- Pėdas statykite kilimėlių viduryje.
- Kelis kartus pabandykite staigiai sustoti.
- Stovėkite lygiagrečiai vairo rėmui, lenkitės į šonus atlikdami posūkį.
- Lenkite vairo rėmą į posūkio pusę.
- Patikrinkite, kad vairalazdė būtų tinkamame aukštyje.

## Kaip išvengti pavojaus

„Segway PT“ yra labai manevringas ir gali lengvai apvažiuoti įvairias kliūtis. Vis dėlto jūs turite būti labai atsargūs, gebėti pastebėti kliūtis ir jų išvengti: nevažiuokite per ledą, šlapią paviršių, smėlį, nevažiuokite stačiomis įkalnėmis ir kt. kliūtimis.

Pamatę pavojingą kliūtį ar paviršių, nulipkite nuo riedžio ir įveikite kliūtį vesdamiesi riedį šalia savęs.






## Kaip išvengti slydimo

„Segway PT“ padangos turi liestis su paviršiumi, kad riedis išlaikytų pusiausvyrą.

Riedis slysta, kai padangos praranda sukibimą su kelio danga. Dėl to dažniausiai prarandama kontrolė ir galima nuvirsti. „Segway PT“ gali prarasti sukibimą su kelio danga atliekant staigius manevrus, važiuojant per slidžią dangą, netvirtus paviršius ar į stačias įkalnes.


- Venkite staigiai stabdyti ar greitėti.
- Nevažiuokite per slidžius paviršius, ledą, šlapią žolę ir šlapias grindis.
- Nevažiuokite per netvirtus paviršius, akmenis, šiukšles, medžių šakas.
- Stebėkite kelio dangos pasikeitimus, atsargiai įveikite kauburius skersai kelio, skirtus greičiui reguliuoti (vadinamuosius „gulinčius policininkus“), slenksčius ir kitus nelygumus.
- Venkite važiuoti į stačias įkalnes ir nuo jų.
- Užtikrinkite padangų sukibimą su paviršiumi.





## Kaip nesuklupti

Suklumpama tuomet, kai „Segway PT“ užvažiuoja ant kokios nors kliūtis ar pavojingo paviršiaus ir dėl to visiškai ar laikinai sustoja. To padarinys – virtimas.




- Venkite kelkraščių, duobių, laiptų ir kitų kliūčių.
- Nevažiuokite per kliūtis, kurios gali atsitrenkti į „Segway PT“ dugną.
- Stebėkite, kada keičiasi kelio danga, pavyzdžiui, kai baigiasi asfaltas ir prasideda pieva, atsargiai įveikite kauburius skersai kelio, skirtus greičiui reguliuoti (vadinamuosius „gulinčius policininkus“), slenksčius.

## Kaip išvengti nestabilaus pasvirimo

„Segway PT“ laiko pusiausvyrą ir neleidžia jums nūvirsti į priekį ar atgal, bet ne į šonus. Jūs patys turite laikyti pusiausvyrą virsdami į šoną posūkio metu. Jei jūs neišlaikote pusiausvyros, riedis gali pasvirti ir apvirsti.

- Venkite važiuoti išilgai statiems šlaitams.
- Krypkitė visu kūnu kartu su vairo rėmu sukdamė į šoną.



- Laikykitė vairo rėmą vertikaliajje pozicijoje, kai važiuojate išilgai šlaito.
- Venkite atlikti posūkio manevrą važiuodami šlaitu ar nuožulnia plokštuma.
- Nepaleiskite vairo važiuodami šlaitu ar nuožulnia plokštuma, nes vairas krypts šlaito papėdės link. Dėl to galima nuvirsti.
- Važiuokite per siaurų takelių vidurį.
- Venkite atlikti posūkį važiuodami atgal.
- Neleiskite vienam ratui nuvažiuoti nuo kelio krašto.



# Kaip pradėti važiuoti riedžiu „Segway“

Šioje žinyno dalyje aprašoma, kaip važiuoti su „Segway PT“ pirmą kartą. Pateikiama daug naudingų patarimų visoms situacijoms.

Naudokitės aprašytais etapais mokydami važiuoti riedžiu „Segway PT“. Treniruotėms pasirinkite žinomą ir saugią aplinką, kad ten saugiai išbandytumėte „Segway PT“.


Prieš pradėdami važiuoti patikrinkite, ar „Segway PT“ patikimai surinktas ir įkrauti akumuliatoriai.

- ▶ ▶ Apžiūrėkite „Segway PT“ prieš kiekvieną važiavimą. Nevažiuokite, jei bent viena iš detalių nepriveržta, padangose trūksta slėgio arba jos pažeistos.
- ▶ ▶ Nevilkėkite drabužių ir nenešiokite aksesuarų, kurie patys arba jų dalys galėtų būti įsukti tarp ratų arba užsikabinti už viralazdės ar kitų riedžio „Segway PT“ detalių.


# 1 žingsnis: kaip paruošti „Segway PT“ važiuoti

Pasiruoškite pirmajam važiavimui taip, kaip čia nurodyta.

1. Pasirinkite tinkamą vietą. Bandomojo važiavimo vieta gali būti lauke ir viduje. Plotas turi būti ne mažesnis nei 4x4 metrai. Paviršius turi būti lygus, užtikrinantis gerą sukibimą su padangomis. Šioje teritorijoje neturi būti kliūčių, automobilių, gyvūnų, dviračių, mažų vaikų ir kitų dėmesį blaškančių daiktų.



2. Jums turėtų padėti patyręs žmogus, kuris yra susipažinęs su pradedančiojo žinynu ir saugaus naudojimo DVD filmu.
3. Užsidėkite šalną, užsiekite šalmo tvirtinamąją juostelę taip, kaip nurodo gamintojas.




4. Pastatykite „Segway PT“ į teritorijos ar patalpos vidurį.

5. Nustatykite tinkamą vairo rėmo aukštį.
6. Išsiaiškinkite įjungimo raktelio funkcijas.




## 2 žingsnis: kaip įjungti „Segway PT“

Spauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, kai norite įjungti „Segway PT“. Įjungimo ir išjungimo mygtukas yra apatiniame kairiajame įjungimo raktelio krašte.



Įjungimo ir išjungimo mygtukas.

Išgirsite įjungimo garsą ir užsidegs pusiausvyros indikatorių lempu-  
tės, įspėjančios, kad „Segway PT“ yra įjungtas. Įjungtas „Segway PT“  
yra laukimo būsenos.



**ĮSPĖJIMAS!**

**Dar nelipkite ant „Segway PT“! Riedis yra įjungtas, bet nei-  
jungta pusiausvyros būseną.**

---

## 3 žingsnis: kaip patikrinti, ar įjungtas pradedančiojo režimas

Patikrinkite, ar pradedančiojo nustatymai yra įjungti. Įjungimo raktelio ekrane turi matytis vėžliuką vaizduojanti figūrėlė.

---




**ĮSPĖJIMAS!**

**Naujas riedis „Segway PT“ yra gamykloje suprogramuotas taip, kad būtų pradedančiojo nustatymai. Jeigu įjungę „Segway PT“ nematote vėžliuko figūrėlės įjungimo raktelyje, nevažiuokite tol, kol neįjungsite pradedančiojo nustatymų.**

---

Pradedančiojo  
nustatymas



Vėžliukas




**ĮSPĖJIMAS!**

**Dar nelipkite ant valdymo platformos. „Segway PT“ yra įjungtas, bet dar nelaiko važiotojo pusiausvyros.**

---

## 4 žingsnis: prieš užlipant ant riedžio „Segway“

„Segway PT“ yra įjungtas, bet dar nelaiko pusiausvyros. Priėję prie „Segway PT“ iš galo, patikrinkite, ar valdymo platforma yra horizontalioje padėtyje, o vairo rėmas – vertikaloje. Tai patikrinti jums padės pusiausvyros indikatorių lemputės. Jei kuri nors iš lempučių dega raudonai, verskite vairo rėmą ar valdymo platformą į priešingą pusę nei deganti lemputė. Kai riedis „Segway PT“ paruoštas pereiti į pusiausvyros būseną, vidurinė lemputė užsidega žaliai. Prieš lipdami ant „Segway PT“ patikrinkite, ar įjungimo raktelis įstatytas į raktelio laikiklį, esantį ant vairavimo rankenos rėmo.



Kai vidurinė pusiausvyros indikatoriaus lemputė dega žaliai, galima stoti ant „Segway PT“ kilimėlių.

## 5 žingsnis: užlipus ant „Segway PT“


Prieš pirmą kartą užlipant ant „Segway PT“, reikia laikytis šių taisyklių.

- Žmogus, kuris jus prižiūri, turi stovėti prieš jus ir tvirtai rankomis laikyti vairalazdę.
- Patikrinkite, ar vidurinė pusiausvyros indikatoriaus lemputė dega žaliai.




Kaip užlipti ant riedžio „Segway PT“

1. Abi rankas laikykite ant vairalazdės, žengdami ant „Segway PT“ žiūrėkite į priekį, o ne į apačią.



2. Uždėkite vieną koją ant kilimėlio.



3. Lėtai perkeltite savo svorį ant kojos, kuri jau yra ant kilimėlio.


4. Nejudindami vairo rėmo, lėtai užkelkite kitą koją ant kilimėlio. Atsipalaiduokite ir žiūrėkite į priekį.

---


## DĖMESIO:

Būkite budrūs. Kai kurie žmonės pirmą kartą užlipę ant „Segway PT“ nesažiningai virsta atgal.


---



5. Jei jaučiatės nesaugiai, nulipkite nuo riedžio „Segway PT“ nukeldami pirma vieną koją, tada kitą. Po pertraukėlės vėl bandykite užlipti. Jus prižiūrintis žmogus turi tvirtai laikyti „Segway PT“ vairą.




Čia pateikiami paveikslėliai rodo, ką matysite įjungimo raktelio ekrane ir centriniame pulte, kai atsistosite ant riedžio „Segway PT“.



Pasiruošęs užlipti

Važiotojas užlipęs,  
pusiausvyros būseną įjungia


Išlaikykite valdymo platformą stabilią. Paveikslėlyje pavaizduota, kokia stovėseną yra taisyklinga.



## 6 žingsnis: kaip judėti į priekį ir atgal

Riedis „Segway PT“ juda į priekį ir atgal reaguodamas į jūsų kūno poziciją. Norėdami judėti į priekį ar atgal, privalote elgtis pagal šias taisykles.

1. Padedančiam asmeniui pasiruošus jums padėti, lėtai svirkite į priekį ir „Segway PT“ ims važiuoti į priekį. Tada lėtai svirkite atgal, kol pajusite, kad riedis sustoja. Šį veiksmą pabandykite atlikti keletą kartų.






## ĮSPĖJIMAS!

**Stipriai nesiūbuokite „Segway PT“ į priekį ir atgal, nes padangos gali netekti sukibimo su danga ir atsirast tikimybė nuvirsti.**

---



2. Pažiūrėkite per petį. Lėtai svirkite atgal ir „Segway PT“ ims važiuoti atgal. Tada lėtai svirkite į priekį, kol pajusite, kad riedis sustoja. Šį veiksmą pabandykite atlikti keletą kartų.





## DĒMESIO:

Važiuoti atbulomis rekomenduojama tik labai trumpą atstumą.

---

3. Stebint prižiūrėtoji, pabandykite judėti į priekį ir atgal trumpais atstumais. Laikykitės saugaus atstumo nuo įvairių kliūčių.
- 



## ĮSPĖJIMAS!

**Važiuodami atbulomis nesukite į šoną ir važiuokite lėtai.**

---

## 7 žingsnis: kaip sustoti

Norėdami sustoti, linkite į priešingą pusę, nei važiuojate.

Norėdami sustoti, elkitės pagal šias taisykles.

1. Važiuodami į priekį lėtai svirkite visu kūnu atgal tol, kol „Segway PT“ sustos.
2. Riedžiui sustojus, stovėkite tiesiai, kad galėtumėte laikyti pusiausvyrą. Jeigu riedžiui sustojus vis dar linksite atgal, „Segway PT“ ims važiuoti atgal.



## **ĮSPĖJIMAS!**

**Venkite staigaus sustojimo ir slidžių paviršių. Staigiai stabdant ant slidaus paviršiaus, „Segway PT“ padangos gali netekti sukibimo ir jūs galite nuvirsti.**


---



## **DĖMESIO:**

Stabdydami naudokite sėdimosi pozą, pečius laikykite lygia-grečiai klubams ir perkelkite savo svorį atgal.

---





## **ĮSPĖJIMAS!**


- **Visada kontroliuokite sustojimą. Venkite staigaus stabdymo. Kontroliuokite sustojimą, savo svorį lėtai perkeltkite prieš važiavimo kryptį.**
  - **Venkite slidžių paviršių. „Segway PT“ padangos gali netekti sukibimo ir jūs galite nuvirsti.**
-

## 8 žingsnis: kaip daryti posūkį važiuojant riedžiu

„Segway PT“ sukasi į tą pusę, į kurią lenkiamas vairo rėmas. Riedis pasisuka į kairę ar į dešinę, jei vairo rėmas lenkiamas į tam tikrą pusę.


### Apsisukimas vietoje

Pirmiausia pabandykite apsisukti vietoje. Tam reikia vairo rėmą pasukti į tą pusę, į kurią norite suktis. „Segway PT“ apsisuks vietoje. Šitaip pabandykite apsisukti į kairę ir į dešinę.



## ***Posūkio darymas važiuojant***

Jei išmokote važiuoti į priekį, atgal ir apsisukti vietoje, lėtai pabandykite važiuoti į priekį ir sukti. Atpalaiduokite kelius ir linkite į posūkio vidų kartu su vairo rėmu. Sukdamiesi išlaikykite savo kūną lygiagrečiai vairo rėmui. Staigūs posūkiai gali būti pavojingi, todėl lėtai linkite į šonus kartu su vairu.





## 9 žingsnis: kaip nultipti nuo riedžio

Sustojus ir norint saugiai nultipti nuo „Segway PT“, vairo rėmą turi laikyti padedantis asmuo.

Nulipdami stenkitės stovėti vienoje vietoje ir vairo rėmą laikykite vertikaliai.

Nulipkite nuo riedžio „Segway PT“ laikydamiesi šių taisyklių.

1. Nuo riedžio nulipkite nelinkdami atgal ir į šonus, nukelkite pirma vieną koją, tada kitą.




**ĮSPĖJIMAS!**

**Nulipdami nuo „Segway PT“, nelenkite vairo rėmo atgal ar į šonus.**

---

2. Nulipę nuo riedžio laikykite vairą ranka. Paleidus vairą, „Segway PT“ gali pradėti važiuoti į priekį ir padaryti žalos.




**ĮSPĖJIMAS!**

**Nulipdami nestumkite „Segway PT“ į priekį.**

---

3. Kai nulipate, „Segway PT“ persijungia į pusiausvyros būseną be važiotojo. Būdamas šios būsenos riedis gali važiuoti į priekį, atgal ir sukstis į šonus pagal tai, kaip jūs pakreipiate vairą. Šią funkciją galima naudoti norint „Segway PT“ užvesti ant laiptų, pravesti pro saugiai nepravažiuojamas kliūtis ar paviršius.

Paveikslėliuose parodoma, ką matysite įjungimo raktelio ekrane ir kaip švies pusiausvyros indikatorių lemputės, kai nulipsite nuo riedžio „Segway PT“.



Pusiausvyros būsena, kai jūs esate užlipę.

Pusiausvyros būsena be važiotojo, kai jūs esate nulipę.

**DĒMESIO:**

**Jei būdamas pusiausvyros būsenos be važiotojo „Segway PT“ judēs per greitai, ims vibruoti vairas ir įsijungs laukimo būsena (pusiausvyros režimas).**


---

## 10 žingsnis: riedžio apsauga

Riedyje „Segway PT“ įmontuota gamyklinė apsaugos sistema, kurią rekomenduojame naudoti, kai „Segway PT“ paliekamas be priežiūros. Sistemą sudaro garsinis signalas ir elektros variklių funkcija, blokuojanti ratus. Dėl variklių blokavimo funkcijos „Segway PT“ sunku tempti. Saugiausia riedį „Segway PT“ laikyti kokioje nors patalpoje, o įjungimo raktelį laikyti atskirai nuo riedžio. Saugos sistema skirta naudoti tuomet, kai jūs esate netoli „Segway PT“ ir galite išgirsti suveikusį garsinį signalą. Jeigu jums reikia palikti „Segway PT“ nesaugioje vietoje, įjunkite saugos sistemą įjungimo rakteliu ir naudokite apsauginę spyną.

Jei norite įjungti apsaugos sistemą, atlikite šiuos veiksmus.

1. Nulipkite nuo „Segway PT“.
2. Paspauskite apsaugos mygtuką.



Apsaugos mygtukas.



3. Paspaudę apsaugos mygtuką, išgirsite garsinį įspėjimą, kad saugos sistema įjungta. Įjungimo ekrane pamatysite spynelę.



Būtinai pasiimkite įjungimo raktelį (nepalikite įstatyto laikiklyje riedelyje „Segway PT“).

4. Norėdami išjungti apsaugos sistemą, paspauskite apsaugos mygtuką, esantį ant įjungimo raktelio. Kai spynelė neberodoma įjungimo raktelio ekrane, tai reiškia, kad saugos sistema išjungta.

## 11 žingsnis: kaip išjungti riedį

1. Norėdami išjungti Segway PT, nuspauskite įjungimo ir išjungimo mygtuką, esantį ant įjungimo raktelio, ir laikykite nuspaudę 2 sekundes.



Įjungimo ir išjungimo mygtukas.

2. Įjungimo raktelio ekrane pasirodys miegantis veidukas, išgirsite garsinį signalą, įspėjantį, kad „Segway PT“ išjungtas.

## Bandomasis važiavimas

Jūs turite labai gerai įvaldyti „Segway PT“ prieš išvažiuodami iš teritorijos, kurioje mokėtės važiuoti. Kuo daugiau praktikuositės, tuo saugiau jausitės važiuodami už mokymosi teritorijos ribų. Ką patartina atsiminti praktikuojantis

- Važinėkite su įjungtu pradedančiojo nustatymu mokymosi vietoje, kurioje nėra kliūčių, kol pasijusite ant „Segway PT“ patogiai. Naudokite pradedančiojo nustatymus, kol galėsite užlipti, pajudėti į priekį, atgal, apsisukti, sukti į šonus, sustoti, nulipti lygiai taip pat lengvai, kaip galite vaikščioti.

- Kol negalite atlikti visų veiksmų (važiavimas į priekį, stabdymas, vairavimas) lengvai ir užtikrintai, nevažiuokite ten, kur gali būti vaikų, pėsčiųjų, gyvūnų, automobilių, dviračių ir kitų potencialiai pavojingų kliūčių.
- Pirmą kartą pabandyti važiuoti be pradedančiojo nustatymų reikėtų rinktis tą pačią saugią vietą, kurioje mokėtės važiuoti pirmą kartą.
- Būkite atidūs važiuodami naujose vietose.
- Būkite atidūs važiuodami pro duris.



- Patikrinkite, kad ratai neužkliūtų už kliūties.



- Būkite labai atsargūs važiuodami per žolę ar nuvažiuodami bei užvažiuodami nuo ar ant šaligatvio.




## Kelio dangos įvertinimas

Įgiję patirties, galėsite važiuoti įvairiais paviršiais, mokėsite išvengti slidžių, netvirtų paviršių, stačių įkalnių ir kliūčių. Visada važiuokite lėtai per dar neišbandytą važiavimo paviršių. Niekada neleiskite „Segway PT“ pakilti į orą net trumpam, nes būdamas ore riedis netenka sukibimo su kelio danga ir nusileisdami galite prarasti kontrolę.

## *Pravažumas*


„Segway PT“ gali važiuoti per nelygius paviršius. Važiuodami tiesiai per nelygius paviršius, laikykite vairą vertikaliai. Norėdami pasukti, lenkite vairą į šoną ir leiskite „Segway PT“ sekti norima trajektorija.



## ***Kliūčių įvertinimas ir išvengimas***

1. Nulipkite nuo kilimėlių.
2. Atkreipkite dėmesį į centrinį pultą ir patikrinkite, kad „Segway PT“ būtų pusiausvyros būsenos be važiotojo.
3. Apeikite „Segway PT“ iš priekio.
4. Lėtai pristumkite abu ratus prie laipto ar kelkraščio.
5. Visada stovėkite iš priekio ir aukščiau nei „Segway PT“.  
Atsargiai užtraukite arba nuleiskite „Segway PT“ po vieną laiptelį.





**ĮSPĖJIMAS!**

**Jei užstumiant ar nuleidžiant „Segway PT“ nuo laiptelių ratai praslys, „Segway PT“ gali persijungti į laukimo būseną. Būdamas šios būsenos riedis jums nepadės jo užstumti ar nuleisti nuo laiptelių. Lėtai nuleiskite „Segway PT“ nuo laiptelių. Prieš bandydami tai pakartoti dar kartą įjunkite pusiausvyros būseną be važiotojo.**

---

**ĮSPĖJIMAS!**

**Visada stovėkite aukščiau nei „Segway PT“. Užstumkite riedį ant laiptų ar kelio krašto ir visada būkite aukščiau nuleisdami „Segway PT“ nuo laiptų, kelio krašto ar šlaitų.  
Niekada nevažiuokite riedžiu „Segway PT“ ant ar nuo laiptų ar kelkraščių.**

---

## Važiavimo etiketas

Važiuodami riedžiu „Segway PT“, vadovaukitės etiketo taisyklėmis.

- Būkite atsargūs ir galvokite apie kitus.
- Važiuokite užtikrintai ir laikykitės jums ir aplinkiniams saugaus greičio.
- Visada būkite pasiruošę sustoti.
- Gerbkite pėsčiuosius ir užleiskite jiems kelią.
- Negąsdinkite pėsčiųjų. Važiuodami jiems už nugaros, garsiniu signalu įspėkite, kad jūs artėjate, pristabdykite iki ėjimo greičio ir aplenkite. Jei įmanoma, aplenkite iš kairės pusės. Artėdami pėsčiajam iš priekio, laikykitės dešinės ir sulėtinkite.
- Ten, kur daug pėsčiųjų, važiuokite lėtai, ėjimo greičiu. Aplenkite pėsčiuosius tik tuomet, jei yra pakankamai vietos tai padaryti saugiai. Nesiblaškykite į šonus.

- Kai greta važiuoja kiti riedžiai „Segway PT“, laikykitės saugaus atstumo, saugokitės kliūčių ir pavojų, nevažiokite šalia vienas kito, nebent tam yra pakankamai vietos.
- Nestatykite „Segway PT“ tose vietose, kur jis gali kliudyti pėstiesiems.
- Per gatvę važiokite tik tam skirtose vietose nepažeisdami kelių eismo taisyklių.
- Važiokite gatve tik tada, kai nėra pėsčiųjų tako arba juo neleidžiama važiuoti.
- Nevažinėkite po privačią valdą, jei negavote leidimo iš savininko.
- Išstudijuokite ir laikykitės įstatymų bei kelių eismo taisyklių.

## Saugaus važiavimo patarimai

Dėl riedžio „Segway PT“ galimybių ir paprasto naudojimo gali būti pernelyg pasitikima savo jėgomis. Jei jaučiate, kad mokate važiuoti per kliūtis, slidžiais, netvirtais ir nelygiais paviršiais ar stačiomis įkalnėmis, dėl per didelio pasitikėjimo savimi jūs galite lengvai prarasti „Segway PT“ kontrolę ir susidurti su kitomis transporto priemonėmis ar pėsčiaisiais, nuvirsti, patirti traumų. Kaip ir naudodami bet kurią kitą transporto priemonę, jūs rizikuojate patirti traumų. Perskaite ir įsidėmėję toliau išvardytus nurodymus, susižalojimo ir žalos padarymo aplinkai riziką galite sumažinti iki minimumo.

- Perskaitykite šį žinyną ir pažiūrėkite saugaus naudojimo filmą.
- Neleiskite niekam naudotis savo „Segway PT“, išskyrus žmones, kurie yra perskaite šį žinyną ir pažiūrėję saugaus naudojimo filmą.

- Važiuodami riedžiu „Segway PT“, visada naudokite patikimai pritvirtintą ir jums tinkantį šalną. Naudokite tik CE standartus atitinkantį dviratininkų ar riedlentininkų šalną, apsaugantį jūsų pakaušį. Atsižvelgdami į važiavimo sąlygas ir savo patirtį, naudokite papildomų apsaugos priemonių: pirštines, akių apsaugą, riešų bei kelių apsaugas. Avėkite patogią ir apsaugančią jūsų kojas avalynę.
- Atidžiai stebėkite neseniai išmokusiuosius važiuoti riedžiu „Segway PT“. Visi, kurie yra neseniai išmokę važiuoti riedžiu, privalo važiuoti su pradedančiųjų nustatymais. Jų saugumas yra jūsų atsakomybė. Niekam neleiskite užlipti ant „Segway PT“ pirmą kartą, nebent jūs laikysite vairą. Stebėkite neseniai išmokusiuosius važiuoti riedžiu „Segway PT“ tol, kol jie pasijus patogiai ir užtikrintai.

- Jei negalite išvengti slidžių, netvirtų paviršių, stačių šlaitų ir kliūčių, nulipkite nuo „Segway PT“ ir, naudodami pusiausvyros būseną be važiotojo, perveskite „Segway PT“ per minėtas kliūtis. Būkite atsargūs važiuodami per siauras ir riboto ploto erdves.
- Būkite atsargūs važiuodami į, nuo, išilgai šlaitų. Nebandykite važiuoti išilgai šlaito, jei paviršius netvirtas ar slidus. Tokiu atveju nulipkite ir riedį „Segway PT“, esantį pusiausvyros būsenos be važiotojo, veskite šlaitu, patys būdami aukščiau nei riedis. Važiudami į įkalnę, šiek tiek stipriau linkite į priekį, kad išlaikytumėte pusiausvyrą.
- Važiudami pro duris, arkas, šakas, kelio ženklus ir kitus žemai esančius objektus, nepamirškite, kad stovėdami ant riedžio ir būdami su šalmu esate aukštesni nei paprastai. Posūkį visada įveikite lėtai ir atsargiai. Greitai įveikiant posūkius galima prarasti kontrolę ir nuvirsti. Sukdami linkite į posūkio pusę.




- Nevažiuokite šlaitais, taip pat netvirtais, įtartinais paviršiais, kuriais niekada nesate važiavę ir manote, kad tai gali būti pavojinga. Tokiu atveju nulipkite ir „Segway PT“, esantį pusiausvyros būsenos be važiotojo, veskite šalia savęs.
- Nevilkėkite pernelyg laisvų drabužių. Jie gali būti įsukti tarp ratų ar trukdyti vairuoti.
- „Segway PT“ skirtas vienam asmeniui. Nevažiuokite dviese ar daugiau. Nelaikykite rankose ar nešioklėje vaiko, kai važiuojate riedžiu.
- „Segway PT“ nėra sukurtas, išbandytas ar patvirtintas kaip medicininė priemonė. Jūs turite sugebėti be niekieno pagalbos, niekur nesilaikydami užlipti ir nulipti nuo „Segway PT“ lygiai taip, kaip užlipate ir nulipate laiptais.

- Važiuodami abi rankas laikykite ant vairalazdės, o abi kojas – ant kilimėlių. Važiuodami nieko nelaikykite rankoje ar rankose. Jeigu jums reikia vežtis kokius nors daiktus, naudokite „Segway PT“ krepšius, kurie rekomenduojami ir pritaikyti „Segway“. Taip pat galite naudoti ant pečių laikomą kuprinę.
- Važiuoti laiptais, eskalatoriumi, pro besisukančias duris yra labai pavojinga.

- Nenulipkite nuo važiuojančio „Segway PT“. Visada sustokite prieš nulipdami.
- Nevažiuokite prasto matomumo sąlygomis be žibinto. Norėdami saugiai važiuoti, jūs turite aiškiai matyti kelią prieš save ir būti matomi kitiems.
- Atsipalaiduokite. Važiuokite šiek tiek sulenkę kojas ir rankas per kelius ir alkūnes, galvą laikykite iškėlę.
- Būkite labai atsargūs važiuodami per sankryžą, gatvę, kampa, duris ir kitas kliūtis, kur reikia sumažinti greitį ar sustoti, norint išvengti motorinių transporto priemonių, dviračių ar pėsčiųjų.

- Būkite budrūs. Kaip ir vairuodami bet kurią kitą transporto priemonę, jūs turite būti psichologiškai nusiteikę saugiai važiuoti riedžiu „Segway PT“. Nebandykite važiuoti „Segway PT“, jei besąlygiškai nesutinkate su visais įspėjimais ir instrukcijomis, pateiktomis šiame žinyne. Nevažiuokite apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.
- Nesinaudokite mobiliuoju telefonu, ausinėmis ir bet kokiomis kitomis priemonėmis, kurios blaško dėmesį ir neleidžia susikaupus stebėti jus supančią aplinką.
- Jūs neturėtumėte važiuoti atbulomis, išskyrus situacijas, kai reikia manevruoti nedideliais atstumais. Važiavimas atbulomis skiriasi nuo manevravimo atbulomis kaip ir ėjimas atbulomis nuo žingsnio atbulomis. Manevruoti atbulomis galima tik tada, kai reikia atidaryti duris ar atsitraukti nuo kliūties.

- Kai važiuojate atbulomis, venkite posūkio manevro.



- Niekada nebandykite iš naujo įjungti „Segway PT“ po to, kai jis įspėjo apie išsekusius akumulatorius ar saugiai išsijungė dėl išsekusių akumuliatorių. Jei po saugaus išsijungimo vėl įjungėte „Segway PT“, rizikuojate nuvirsti. Be to, galite apgadinti akumulatorius, dėl to gali sumažėti jų talpa ir naudojimo laikas.

- Niekada nepaleiskite „Segway PT“, kai jis yra pusiausvyros būsenos.
- „Segway PT“ nėra skirtas važinėti pagrindiniais keliais. Jeigu jums tenka važiuoti važiuojamąja kelio dalimi ar ją kirsti, būkite labai atsargūs. Važiokite kiek įmanoma toliau nuo kitų eismo dalyvių. Neskubėkite važiuodami per kelią. Atsiminkite, kad greičio ribotuvai ar kliūtis gali jums sutrukdyti greitai pervaziuoti gatvę.

- Krovinio vežimas. Krovinį vežkite „Segway PT“ rekomenduojamuose krepšiuose arba ant abiejų pečių uždėtoje kuprinėje. Nedėkite jokio krovinio ar daikto ant jungto „Segway PT“ valdymo platformos. Maksimalus svoris, uždėtas ar pakabintas ant vairalazdės, negali viršyti 4,5 kilogramo. Viršijant šį maksimalų krovinio svorį, gali sutrikti riedžio pusiausvyra, jis gali pradėti staigiai bėgėtis. Tai gali sukelti pavojų gyvybei bei aplinkai, kur važiuojate.
- Išlaikykite atstumą tarp savęs ir vairo. Nesisverkite per vairą. Sveriantis per vairą padidėja kontrolės praradimo ir virtimo rizika.

- Neviršykite leistino svorio limito (važiotojas – iki 118 kg, krovinsys – iki 5 kg). Viršijant leistiną svorio limitą padidėja pavojus patirti traumą, nuvirsti ar apgadinti „Segway PT“. Taip pat važiotojo svoris neturi būti mažesnis nei 45 kilogramai. Jei jūsų svoris viršija leistiną, jums nėra saugu naudotis „Segway PT“, nes gali iškilti sunkumų perkeltiant svorį pirmyn ir ypač atgal stabdant. Asmenys, kurių svoris nesiekia minimalaus reikalaujamo svorio, gali nesugebėti saugiai naudotis „Segway PT“, nes svorio davikliai gali neužfiksuoti važiotojo.
- Norint naudotis riedžiu „Segway PT“, būtina perskaityti ir suprasti žinyną, todėl nerekomenduojame leisti vaikams naudotis riedžiu, išskyrus šiuos atvejus: a) jūs esate saugiai išmokę važiuoti riedžiu „Segway PT“; b) vaikas perskaitė visą pradedančiojo žinyną, pažiūrėjo saugaus naudojimo filmą ir c) jūs esate įsitikinę, kad vaikas turi u žtektinai žinių ir gebėjimų, yra pakankamai suaugęs ir fiziškai gali saugiai važiuoti riedžiu „Segway PT“ nesukeldamas pavojaus sau ir kitiems. Rekomenduojamas minimalus riedžio „Segway“ važiotojų amžius yra 16 metų.



- Palaikykite tokį slėgio lygį padangose, koks nurodytas žinyne skyriuje „Segway PT“ specifikacijų lentelė“ arba ant „Segway PT“ padangos. Jeigu slėgis padangose per aukštas, atsiranda rizika prarasti kontrolę, į ką nors atsitrenkti ar nuvirsti. Per mažas, žemas slėgis padangose sumažina nuvažiuojamą atstumą, yra tikimybė apgadinti ratą ar padangą.
- Norėdami pakelti „Segway PT“, naudokite saugaus kėlimo būdus. „Segway“ rekomenduoja riedį „Segway PT“ kelti dvieme. Kelkite tiesdami nugarą, o ne pritūpę ir tiesdami kojas. Niekada nekelkite paėmę už rato, padangos ar purvasargio, nes rankai nuslydus, pirštai gali būti įtraukti tarp padangos ir purvasargio. Dėl to galima patirti traumų.

- Ištraukite įkrovimo laidą iš elektros lizdo prieš nuimdami akumuliatorius ar kitas detales.
- Apžiūrėkite riedį „Segway PT“ prieš kiekvieną važiavimą. Nevažiuokite, jei bent viena detalė yra nepriveržta.

- Nedėkite jokių daiktų ant kilimėlių, kai „Segway PT“ įjungtas. Nuo to „Segway PT“ gali pradėti važiuoti pats.
- Venkite panardinimo. Nepanardinkite akumuliatorių ir valdymo platformos į vandenį. Neplaukite „Segway PT“ aukšto spaudimo srove. Stenkitės, kad vanduo nepatektų į įkrovimo lizdą. Visada uždarykite įkrovimo lizdą įkrovę akumuliatorius. Venkite stipraus lietaus ir apiejimo vandeniu.

„Segway PT“ plaukite su muilu, vandeniu ir nuvalykite sausa šluoste.

Prieš įkraudami „Segway PT“ patikrinkite, ar įkrovimo lizdas sausas.

- Neatidarykite valdymo platformos. Valdymo platformoje nėra dalių, kurias galėtumėte sutaisyti patys. Atidarydami valdymo platformą rizikuojate gauti elektros iškvovą. Taip pat rizikuojate prarasti gamintojo suteiktą garantiją, sugadinti riedį „Segway PT“.
- Neatidarykite pavarų dėžių. Pavarų dėžėse nėra dalių, kurias galėtumėte sutaisyti patys. Atidarydami pavarų dėžes rizikuojate sugadinti „Segway PT“.
- Nenaudokite „Segway PT“ pavojingoje aplinkoje. „Segway PT“ nėra skirtas naudoti pavojingoje aplinkoje, kaip nustatyta NFPA 70, Nacionaliniame elektros prietaisų naudojimo kodekse (National Electric Code). Kenksminga aplinka yra aplinka, kurioje gali kilti gaisras, sprogdimas dėl degių dujų išlydžio, skysčių, dulkių, garų, pluoštų.
- Prižiūrėkite savo riedį „Segway PT“, laikydamiesi žinyne pateiktų nurodymų.
- Būkite saugūs ir mėgaukitės važiudami riedžiu „Segway PT“.

## Pranešimas apie įvykius

Jei jūs ar kitas „Segway PT“ naudotojas pateko į įvykį važiuodamas riedžiu „Segway PT“, jei jūsų „Segway PT“ veikia ne taip, kaip, jūs manote, turėtų veikti, praneškite UAB „Super Segway“ atstovams.

UAB „Super Segway“  
Antakalnio kaimas, Trakų rajonas  
Tel. +370 612 34 444  
El. paštas [segway@supersegway.com](mailto:segway@supersegway.com)  
[www.supersegway.lt](http://www.supersegway.lt)

